

ПАМЯТКА ПО ФОТОСЪЕМКЕ


ОСНОВОЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОПРАВЫ ЯВЛЯЮТСЯ КОРРЕКТНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Распечатайте и покажите памятку фотографу в фотостудии (фотосъемка на документы).

Фотосъемка с линейкой необходима для получения точных размеров головы.

Сделайте много снимков, мы выберем оптимальные.

В салонах оптики нет приборов, позволяющих сделать подобные замеры!



Не все пластиковые линейки имеют точную шкалу.
Неточная шкала приведет к браку - оправа будет мала.



Фотоснимки пригодны только с деревянной
школьной линейкой. Она не бликует от вспышек,
жесткая, имеет точную шкалу по ГОСТ.



**Крайне важно! Съемку в фас и профиль
осуществлять с расстояния не менее
3 метров (минимум 7 шагов).**

iPhone, другие планшеты и мобильные телефоны
не обеспечивают на фотоснимках требуемой
резкости шкалы линейки при съемке с расстояния
более 3 метров. Необходим цифровой (лучше
зеркальный) фотоаппарат. Зумом (приближением)
фотоаппарата пользоваться можно.



Не снимать против света: на фоне солнца, окна
или лампы. Фон может быть любым.




При съемке в фас линейку держать на лбу выше
бровей, смотреть прямо.

**Снимать так, чтобы верхние края ушей были
примерно на уровне зрачков. Уши должны быть
видны оба, симметрично.**

Волосы убрать так, чтобы были видны верхние
части ушей.

Смотреть прямо перед собой, глаза вниз
не опускать.

Резкость наводить на шкалу линейки.



При съемке в профиль линейку заложить за ухо,
держать рукой сзади, не загораживать глаза
и брови.

**Снимать так, чтобы дальняя бровь была на том
же уровне, что и ближняя.**

Смотреть прямо перед собой, глаза вниз
не опускать.

Резкость наводить на шкалу линейки.